

マツダ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備考
AZ オフロード	JM23W	98.10～14.03	3	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
AZ ワゴン	MJ23#	08.09～12.12	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	MJ2#S	03.10～08.09	5	4	WG	-	×	×		
CX-3	DK5#	15.02～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
CX-5	KE#	12.02～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
CX-7	ER#	06.12～11.12	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
MPV	LY#	06.02～	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	LW#W	99.06～06.02	5	7	WG	-	×	×		
RX-7	FD3S#	91.12～03.04	2	4	CP	-	×	×		
RX-8	SE3P#	03.04～13.04	4	4	CP	-	×	×		
アクセラ スポーツ	BM#P	13.11～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	BL##	09.06～13.11	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー1種類装備車は取付可能
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	BK##	03.10～09.06	4	5	SE	-	×	×		
			5	5	WG	-	×	×		
アクセラ ハイブリッド	BYEFP	13.11～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
アテンザ [®] スポーツ	GH##	08.01～12.11	5	5	SE/HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	GY##	02.06～08.01	5	5	SE/HB	-	×	×		
アテンザ [®] スポーツワゴン	GH#W	08.01～12.11	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	GY#W	02.06～08.01	5	5	WG	-	×	×		
アテンザ [®] セダン	GJ#P	12.11～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	GH#P	08.01～12.11	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	GG#P	02.05～08.01	4	5	SE	-	×	×		
アテンザ [®] ワゴン	GJ#W	12.11～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
キャロル	HB36S	15.01～	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
	HB25S	09.12～15.01	5	4	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	HB24S	04.09～09.12	5	4	HB	-	×	×		
			3	4	HB	-	×	×		
	HB23S	98.10～04.09	5	4	HB	-	×	×		
スクラム	DG17W	15.03～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
	DG64W	05.09～15.03	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
デミオ	DJ#S	14.09～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	DE#S	07.07～14.09	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	DY#	02.08～07.07	5	5	WG	-	×	×		
	DW	96.08～02.08	5	5	WG	-	×	×		
トリビュート	EP#W	00.11～06.03	5	5	WG	-	×	×		

※注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー:2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

マツダ

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備考
ビアンテ	CC#W	08.07～	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
ファミリア	BJ#	98.06～03.10	4	5	SE	-	×	×		
ファミリア S-ワゴン	BJ#	98.06～04.04	5	5	WG	-	×	×		
フレア	MJ#4S	12.10～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
フレア カスタムスタイル	MJ#4S	12.10～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
フレア クロスオーバー	MS31#	14.01～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
フレア ワゴン	MM32S	13.04～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
	MM21S	12.06～13.04	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
フレア ワゴンカスタムスタイル	MM32S	13.07～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
プレマシー	CW# #	10.07～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
	CREW	05.02～10.07	5	7	WG	-	×	×		
	CP#W	99.04～05.02	5	5	WG	-	×	×		
			5	7	WG	-	×	×		
ベリーサ	DC5#	04.06～12.6	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
ボンゴ フレンドイ	SG#	95.06～06.04	4	5	WG	-	×	×		
			4	7	WG	-	×	×		
マツダ スピードアクセラ	BL3FW	09.06～13.11	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
マツダスピードアテンザ	BK3P	06.06～09.06	5	5	WG	-	×	×		
マツダスピードアテンザ	GG3P	05.06～08.01	5	5	WG	-	×	×		
ミレーニア	TA#	97.07～03.10	4	5	SE	-	×	×		
ラピュタ	HP#	99.03～06.04	3	4	HB	-	×	×		
			5	4	HB	-	×	×		

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。