

BMW

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備考
i3 (I01)	1Z0#	14.04~	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側	
1 series (E87・E82・E88)	U#	04.10~12.08	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
1 series (F20・E82・E90)	1A#・1B#・ U#	11.09~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
2 series (F22・F45)	1J#0・2A15	14.02~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
			2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	
3 series (E36、5・E46)	CG#・AY#	98.07~05.09	4	5	SE	-	×	×		
			3	5	HB	-	×	×		
			2	5	CP	-	×	×		
			2	4	CP	-	×	×		
	AU#・AT#	98.07~05.09	3	5	HB	-	×	×		
3 series (E46・E90・ E91・E92・ E93)	V#・BX#・A#・ P#・U#・W#・ K#・D#	05.04~14.02	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			2	5	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
3 series (F30・E92・ F31・F34)	3#・K#	12.01~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
4 series (F32・F33・F36)	4#	13.09~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
	3#		2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	
5 series (E39)	D#	96.06~04.04	4	5	SE	-	×	×		
			5	5	WG	-	×	×		
5 series (E39・E60・ E61・F07)	N#・P#・ N#・S#	03.08~12.09	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	HB	-	未確認	未確認		注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
5 series (F07・F10・ F11)	F#・S#・ M#・X#・ H#・K#	10.03~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	HB	-	未確認	未確認		
			5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
6 series (E63・E64)	E#	03.10~11.06	2	4	CP	-	×	×		
6 series (F06・F12・F13)	L#・Y#・ 6A#・6B#	11.02~	2	4	CP	-	×	×		
	4		5	SE	-	×	×			
7 series (E65・E66)	G#・H#	01.10~09.03	4	5	SE	-	×	×		
7 series (F01・F02・F04)	K#・Y#	09.03~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
M3 (E46)	BL32・M3#	01.01~07.08	2	4	CP	-	×	×		

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

BMW

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備考
M3 (E92)	WD40	07.09～14.02	2	4	CP	-	×	×		
	VA40		4	4	SE	-	×	×		
M3 (F80)	3C30	14.07～	4	4	SE	後席	○	○	リアトレイ	
M4 (F82)	3C30	14.07～	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	
M5 (E39)	DE50	99.04～03.10	4	5	SE	-	×	×		
M5 (E60)	NB50	04.11～10.04	4	5	SE	-	×	×		
M5 (F10)	FV44M	11.07～	4	5	SE	-	×	×		
M6 (E63・E64)	EH50・EK50	05.09～11.02	2	4	CP	-	×	×		
M6 (F12・F13)	LZ44M	12.04～	2	4	CP	-	×	×		
	6C44M		4	5	SE	-	×	×		
X1 (E84)	VL#・VM#	10.05～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
X3 (E83)	PC#・PA#	04.06～11.03	5	5	WG	-	×	×		
X3 (F25)	WX#・WY#	11.03～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
X4 (F26)	XW#	14.08～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
X5 (E53)	FA#・FB#	00.10～07.06	5	5	WG	-	×	×		
X5 (E70)	FE#・ZV#	07.06～14.04	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
X5 (F15)	KR#・KS#	13.11～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
X5M (E70)	GY44	09.07～14.04	5	5	WG	-	×	×		
X5M (F15)	N57#・N55#・N63#・S63#	14.11～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
X6 (E71)	FG#・FH#	08.06～14.08	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
X6 (F16)	KU#	14.08～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
X6M (F16)	N55#・N63#・S63#	14.11～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
MINI (R50・R52・R53)	R#	01.10～08.10	3	4	HB	-	×	×		
			2	4	CP	-	×	×		
MINI (R56・R61)	M#・S#・R#	07.02～	3	4	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
MINI クラブマン (R55)	M#・Z#	07.02～	3	4	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
MINI (R57)	M#・Z#	09.04～14.09	2	4	CP	-	×	×		
MINI クロスオーバー (R60)	Z#・X#	11.01～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
MINI (F56)	X#・R#	14.04～	3	4	HB	後席	○	○	シート裏側	

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。