

レクサス

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備考
CT	ZWA10#	11.01～	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
GS	##L1#	12.01～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	##S19#	05.08～12.01	4	5	SE	-	×	×		
HS	##F10#	09.07～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
IS	GSE2#	05.09～13.05	4	5	SE	-	×	×		
			2	4	CP	-	×	×		
	##E3#	13.05～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
			2	4	CP	-	×	×		
IS-F	USE2#	07.12～14.05	4	4	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
LS	U#F4#	06.09～	4	4	SE	後席	○	○	リアトレイ	
			4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
NX	A#Z1#	14.07～	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側	
RC	##C1#	14.10～	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	
RC-F			2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	

※注意:本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー:2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。