

スバル

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備考
BRZ	SC6	12.03～	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ	
DEX	M4#1F	08.11～12.11	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
R1	RJ#	05.01～	3	4	WG	-	×	×		
R2	RC#	03.10～10.03	5	4	WG	-	×	×		
WRX S4	VAG	14.08～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
WRX STI	VAB	14.08～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
アウトバック	BS#	14.10～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	BR#	09.05～14.10	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
インプレッサ	G# #	07.06～14.08	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
インプレッサG4	G# #	92.11～07.06	2	5	CP	-	×	×		
			4	5	SE	-	×	×		
インプレッサG4	GJ#	11.12～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
インプレッサWRX	GD#	00.08～02.11	4	5	SE	-	×	×		
インプレッサXV	GP7	12.10～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	GH#	10.06～12.02	5	5	WG	-	×	×		
インプレッサXVハイブリッド	GPE	13.06～	5	5	WG	後席	○	○		
インプレッサアネシス	GE#	08.10～11.12	4	5	SE	-	×	×		
インプレッサスポーツ	GP#	11.12～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
インプレッサスポーツワゴン	GG#	00.08～07.06	5	5	WG	-	×	×		
	GF#	92.11～00.08	5	5	WG	-	×	×		
エクシーガ	YA#	08.06～15.03	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
エクシーガクロスオーバー	YA#	15.04～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側	
サンバーディアス	TV#	99.02～03.11	3	4	WG	-	×	×		
ステラ	LA1#0F	14.12～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側	
	LA1#0F	11.05～14.12	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	RN#	06.06～11.05	5	4	WG	-	×	×		
ディアスワゴン	S3#1N	09.09～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	TW#	99.11～09.09	5	4	WG	-	×	×		
トラヴィック	XM# # #	01.08～04.05	5	7	WG	-	×	×		
トレジア	N#P12#X	10.11～16.03	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
フォレスター	SJ#	12.11～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
	SH#	07.12～12.11	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	SG#	02.02～07.12	5	5	WG	-	×	×		

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

スバル

<注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。>

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	左	右	テザー取付位置	備考
プレオ	L2#5#	10.01～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	R# #	98.10～10.01	5	4	WG	-	×	×		
プレオ カスタム	L2#5F	10.04～13.02	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
プレオ プラス	LA3#0F	12.12～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
プレオ ネスタ	RA#	99.06～04.01	5	4	WG	-	×	×		
ルクラ	L4#5F	10.04～15.05	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
ルクラ カスタム	L4#5F	10.04～15.05	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
レヴォーグ	VM#	14.06～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側	
レガシィB4	BN#	14.10～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ	
	BM#	09.05～14.10	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	BL#	03.06～09.05	4	5	SE	-	×	×		
	BE#	98.12～03.05	4	5	SE	-	×	×		
レガシィツーリングWG	BR#	09.05～14.10	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能
	BP#	03.05～09.05	5	5	WG	-	×	×		
	BH#	98.06～03.05	5	5	WG	-	×	×		
レガシィランカスター	BH#	98.06～03.05	5	5	WG	-	×	×		

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。